I'm not a bot

Manuel d'utilisation peugeot 208 pdf

Page 1 Guide d'utilisation... ® pour votre véhicule et permet de prendre en CarPlay et Google Play pour les smartphones main votre nouvelle Peugeot. éligibles à MirrorLink La synchronisation du smartphone permet aux Retrouvez l'intégralité du Guide d'utilisation en Résumé des principaux équipements et de usagers d'afficher les applications adaptées... Page 3 Bienvenue Nous vous remercions d'avoir choisi une 208. Ce guide d'utilisation est conçu afin de vous faire profiter pleinement de votre véhicule dans toutes ses situations de vie. Sommaire Ergonomie et confort Vue d'ensemble Sécurité Vue extérieure PEUGEOT i-Cockpit Signal de détresse Vue intérieure Sièges avant Tenue de route Poste de conduite Banquette monobloc Ceintures de sécurité Console milieu Ventilation Airbags Console haute Chauffage / Ventilation Transport d'enfants Pied de console Air conditionné... Sommaire Légende Informations pratiques Caractéristiques techniques Avertissement Réservoir de carburant Généralités Ce symbole repère des avertissements Chaînes à neige Moteurs essence que vous devez impérativement Attelage d'une remorque Moteurs Diesel respecter pour votre propre sécurité, la Charge énergie Dimensions (en mm) sécurité... Vue d'ensemble Vue extérieure Clé à télécommande 35-39, 44 ouverture / fermeture protection antivol éclairage d'accompagnement démarrage Essuie-vitre 87-89 arrêt Changement d'un balai pile Volet de toit déverrouillage du véhicule Désembuage - Dégivrage 66-67 Barres de toit verrouillage du véhicule Accessoires 162-163 Coffre... Vue d'ensemble Vue intérieure Sièges avant 49-51 Sièges chauffants Accoudoir avant Aménagements du coffre 73-74 tablette arrière crochets éclairage Airbags 96-99 anneaux d'arrimage Rétroviseur intérieur Banquette arrière 53-55 Aménagements intérieurs 71-72 prise accessoires 12 V prise USB / Jack Sièges enfants 100-113 surtapis Sièges enfants ceinture... Vue d'ensemble Poste de conduite À gauche À droite Éclairage. Essuie-vitre / lave-vitre. 77-80 87-89 Allumage des feux de Ordinateur de bord. croisement ou de route. Allumage des projecteurs Balayage intermittent de antibrouillard avant et feux l'essuie-vitre arrière. antibrouillard arrière. Indicateurs de direction. Page 9 Vue d'ensemble Barrette latérale des commandes* Activation du Park Assist. Réinitialisation de la détection de sous-gonflage (sans écran tactile). 147-150 151-153 Neutralisation de la surveillance Neutralisation de l'aide au volumétrique. stationnement arrière. 41-42 144-145 Activation de la sécurité enfants Neutralisation du système électrique. Vue d'ensemble Console centrale Console milieu Verrouillage centralisé. Écran tactile. Chauffage / 225-293 Ventilation. 59-60 Air conditionné manuel. 61-62 Autoradio Bluetooth. 295-313 Désembuage - Dégivrage (lunette arrière, rétroviseurs, pare-brise, vitres Autoradio. latérales). 66-67 315-326 Air conditionné Signal de détresse. automatique bizone. 63-65... Vue d'ensemble Console haute Pied de console Boîte de vitesses Manuelle 5. Manuelle 6. Peugeot Connect Assistance. Prise 12 V. Pilotée 5. 123-125 Peugeot Connect SOS. Prise USB / Jack. Pilotée 6. 123-125 Interrupteurs de plafonnier. Automatique 4 / Automatique 6. Vue d'ensemble Vue sous-capot Batterie 12 V 208-211 Mode délestage, économie Fusibles compartiment ® Additif AdBlue 174-180 moteur 202-203, 207 Panne de carburant Diesel Vérification Fusibles planche de bord 202-206 des niveaux 89, 168-172, 178-179 huile liquide de frein liquide de refroidissement... Instruments de bord Combinés Compte-tours Bouton de commande Indicateur de vitesses Rappel de l'information Compte-tours (x 1000 tr/min d'entretien. ou rpm), graduation selon Réglage de l'heure. motorisation (essence ou Remise à zéro de la fonction sélectionnée Indicateur de vitesse Diesel). (indicateur d'entretien ou compteur analogique (km/h ou mph). Instruments de bord Afficheurs Indicateur de niveau d'huile moteur Consignes du régulateur de vitesse. (suivant version). Indicateur de changement de rapport Consignes du limiteur de vitesse. en boîte de vitesses manuelle. Position du sélecteur et Indicateur d'entretien. rapport en boîte de vitesses pilotée. Page 15 Instruments de bord Ordinateur de bord Boîte de vitesses Compteur de temps du Stop & Start. Position stationnement. Autonomie de roulage du véhicule. Marche arrière. Consommation instantanée ou Point mort / Neutre. moyenne du véhicule. Vitesse moyenne du véhicule. Mode automatique. Distance parcourue du véhicule. Instruments de bord Bibliothèque des témoins lumineux Témoins lumineux A la mise du contact Avertissements associés ● de veille informant de la mise en marche Certains témoins d'alerte s'allument pendant L'allumage de certains témoins peut quelques secondes lors de la mise du contact s'accompagner d'un signal sonore et d'un d'une fonction, ●... Page 17 Instruments de bord Témoin Etat Cause Actions / Observations Frein de fixe. Le frein de stationnement est serré Desserrez le frein de stationnement pour éteindre le stationnement ou mal desserré. témoin ; pied sur la pédale de frein. Respectez les consignes de sécurité. Pour plus d'informations sur le frein de stationnement, reportez-vous à... Page 18 Instruments de bord Témoin Etat Cause Actions / Observations Pied sur fixe. En mode STOP du Stop & Start, le Il est nécessaire de débrayer complètement pour l'embrayage passage en mode START est refusé permettre le passage en mode START du moteur. car la pédale d'embrayage n'est pas complètement enfoncée. Page 19 Des anomalies majeures Reportez-vous à la rubrique relative au témoin et autre témoin. apparaissent. consultez impérativement le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. fixe, associé à un Des anomalies n'ayant pas de témoin Identifiez l'anomalie en consultant le message qui message (si présence... Page 20 Le répartiteur électronique de L'arrêt est impératif dans les meilleures conditions de témoin ABS. freinage (REF) est défaillant. sécurité. Faites vérifier par le réseau PEUGEOT ou par un atelier qualifié. Température fixe avec l'aiguille La température du circuit de L'arrêt est impératif dans les meilleures conditions de maxi du dans la zone rouge. Page 21 (CDS/ASR) fixe. Le système CDS/ASR est défaillant. Faites vérifier par le réseau PEUGEOT ou par un atelier qualifié. Direction fixe. La direction assistée est défaillante. Roulez prudemment à allure modérée. Page 22 Faites impérativement un appoint en additif AdBlue accompagné d'un entre 0 km et 600 km. pour éviter la panne : adressez-vous au réseau signal sonore et d'un PEUGEOT ou à un atelier qualifié ou effectuez vous- message indiquant même cette opération. l'autonomie de roulage. Page 23 Après confirmation du Adressez-vous, dès que possible, au réseau mise du contact, dysfonctionnement du système PEUGEOT ou à un atelier qualifié pour éviter la associé aux témoins d'antipollution, vous pouvez panne. SERVICE et système parcourir jusqu'à 1 100 km avant d'autodiagnostic le déclenchement du dispositif... Page 24 Le circuit de charge de la batterie Le témoin doit s'éteindre au démarrage du moteur. est défaillant (cosses sales ou S'il ne s'éteint pas, consultez le réseau PEUGEOT ou desserrées, courroie d'alternateur un atelier qualifié. détendue ou sectionnée...). Sous-gonflage fixe. Page 25 S'il ne s'éteint pas, consultez le réseau PEUGEOT ou contact. un atelier qualifié. fixe. L'un des systèmes des airbags ou Faites le(s) vérifier par le réseau PEUGEOT ou par un des prétensionneurs pyrotechniques atelier qualifié. des ceintures de sécurité est défaillant. Page 26 Instruments de bord Témoin Etat Cause Actions / Observations Indicateur de Clignotant avec La commande d'éclairage est Au changement de voie de circulation direction gauche bruiteur. actionnée vers le bas. Indicateur de Clignotant avec La commande d'éclairage est direction droite bruiteur. Ce liquide ne nécessite aucun renouvellement. réservoir). Arrêtez impérativement votre véhicule dans les meilleures conditions de sécurité. Caractéristiques du liquide Attendez quelques minutes avant de couper le moteur. Ce liquide doit être conforme aux Consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier recommandations du constructeur. qualifié. Instruments de bord Révisions Par rapport aux échéances des révisions, prévues dans le plan d'entretien du constructeur, c'est un compte à rebours en lien avec cette échéance. Le kilométrage total s'affiche dans la zone A elle reste affichée lorsque l'échance a été Elle est calculée à... Instruments de bord Rappel de révision Échéance de révision comprise Échéance de révision inférieure à Échéance de révision dépassée entre 1 000 km et 3 000 km 1 000 km A chaque mise du contact et pendant Exemple : il vous reste 900 km à parcourir A la mise du contact et pendant 7 secondes, 7 secondes, la clé... Instruments de bord Remise à zéro de l'indicateur Pour les versions Diesel BlueHDi, cette Utile d'entretien alerte s'accompagne également de l'allumage fixe du témoin de Service, Rappel de l'information dès la mise du contact. d'entretien Le kilométrage restant à parcourir peut être pondéré... Instruments de bord Écran tactile Par sécurité le conducteur doit impérativement réaliser les opérations, nécessitant une attention soutenue, véhicule à l'arrêt. Certaines fonctions ne sont pas accessibles en roulant. Il permet l'accès : Recommandations État des voyants aux menus de paramétrage des fonctions Il est nécessaire d'effectuer un appui marqué, Certaines touches comportent un voyant et des équipements du véhicule,... Instruments de bord Ordinateur de bord Afficheur du combiné Remise à zéro du parcours Les informations instantanées avec : F Chaque appui à l'extrémité de la ● l'autonomie, commande d'essuie-vitre affiche ● la consommation instantanée, F Lorsque le parcours désiré est affiché, successivement les informations. Après un complément de souhaité. carburant d'au moins 5 litres, l'autonomie est recalculée et s'affiche si elle dépasse 100 km. Si des tirets s'affichent durablement en roulant à la place des chiffres, consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. Page 34 Instruments de bord Remise à zéro du parcours Parcours "1" Parcours "2" Pour chaque parcours distincts : Consommation moyenne (l/100 km ou km/l ou mpg) Calculée depuis la dernière remise à zéro des données du parcours. F Lorsque le parcours désiré est affiché, appuyez sur la touche de Vitesse moyenne remise à... Instruments de bord Date et heure Écran tactile Combiné Appuyez sur MENU pour afficher le "MENU GENERAL". Sélectionnez "Réglages". Affichez "Page secondaire". F Chaque appui sur ce bouton passe au paramètres suivants : Sélectionnez "Régler heure" ou "Régler date". heure, minute, 12h ou 24h. Instruments de bord Rhéostat d'éclairage Système pour adapter manuellement l'intensité lumineuse du combiné et de l'écran tactile en fonction de la luminosité extérieure. Deux boutons Bouton seul Écran tactile Feux allumés : Réglage F Appuyez sur ce bouton F Appuyez sur ce bouton pour faire varier pour augmenter F Appuyez sur MENU pour afficher... Ouvertures Télécommande Portes Déverrouillage total Avec la clé De la télécommande F Tournez vers l'avant. F Pour déverrouiller uniquement la porte conducteur, faites un appui. Avec la télécommande F Pour déverrouiller les autres portes et le F Appuyez. coffre, faites deux appuis successifs. A. Ouvertures 3 portes Localisation du véhicule Accès aux places arrière F Un appui commande Basculement du siège avant l'allumage et le clignotement d'éléments lumineux pendant quelques secondes qui vous permettent de localiser le stationnement du véhicule. Éclairage d'accompagnement Modèle standard Modèle sport Un appui long sur ce bouton F Tirez uniquement cette commande vers... 2 secondes environ. Dans le même temps, en fonction de votre version, les rétroviseurs électriques extérieurs se rabattent. Le rabattement et le déploiement des rétroviseurs électriques extérieurs peuvent être neutralisés par le réseau PEUGEOT ou par un atelier qualifié. Ouvertures Commande de secours des portes Pour verrouiller et déverrouiller mécaniquement les portes en cas de défaillance du système de verrouillage centralisé ou de panne de la batterie. Côté conducteur Côté passagers F Sur les portes arrière, vérifiez que la Insérez la clé... Ouvertures Super-verrouillage Avec la télécommande (suivant version) Le super-verrouillage rend les F Appuyez. commandes extérieures et intérieures F Dans les 5 secondes, appuyez des portes inopérantes. de nouveau pour super- Il neutralise également le bouton de la verrouiller le véhicule. commande centralisée manuelle. Ouvertures De l'intérieur Déverrouillage Verrouillage centralisé automatique F Appuyez de nouveau sur le Les portes peuvent se verrouiller bouton. automatiquement au roulage (vitesse supérieure à 10 km/h). Le voyant du bouton s'éteint. Pour activer ou neutraliser cette fonction (activée par défaut) : F appuyez sur le bouton jusqu'à... L'alarme se déclenche si le véhicule est délai de 45 secondes en même temps que la soulevé, déplacé ou heurté. surveillance volumétrique. Pour toute intervention sur le système d'alarme, consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. * Sur version GTi. équipé. système. de l'alarme. F Coupez le contact. Faites vérifier par le réseau PEUGEOT ou par Au déverrouillage du véhicule à F Dans les dix secondes, appuyez un atelier qualifié. la télécommande, le clignotement sur le bouton jusqu'à... Ouvertures Coffre Ouverture Fermeture Utile F Abaissez le volet de coffre à l'aide de la poignée de préhension intérieure. F Si nécessaire, appuyez sur le dessus du volet de coffre pour obtenir sa fermeture complète. Coffre resté ouvert Moteur tournant, cela est signalé par : ce témoin allumé, un message d'alerte affiché... F Dans un deuxième temps, réinitialisez la complètement opérationnelle. télécommande. Si le problème persiste, consultez rapidement le réseau PEUGEOT. Ne jetez pas les piles de Pile réf. : CR1620 / 3 volts. télécommande, elles contiennent des métaux nocifs pour l'environnement. Page 47 électronique, cela pourrait clés en votre possession par le réseau véhicule, votre pièce d'identité et si engendrer des dysfonctionnements. PEUGEOT, afin d'être sûr que seules vos possible, l'étiquette comportant le code des clés permettent l'accès et le démarrage de clés. Ouvertures Lève-vitres Mode manuel Mode automatique Anti-pincement (suivant version) (suivant version) Lorsque la vitre remonte et rencontre un Ouvrir obstacle, elle s'arrête et aussitôt redescend Appuyez sur la commande, au-delà partiellement. du point de résistance : la vitre En cas d'ouverture intempestive s'ouvre complètement après avoir de la vitre lors de sa fermeture relâché... Page 49 Ouvertures Neutralisation Utile Retirez toujours la clé en quittant le véhicule, même pour une courte durée. Pour la sécurité de vos enfants, En cas de pincement lors de la Réinitialisation appuyez sur la commande pour manipulation des lève-vitres, vous neutraliser les commandes des lève- Après un rebranchement de la batterie, vous devez inverser le mouvement de la vitre. Ergonomie et confort PEUGEOT i-Cockpit Réglage du volant Afin de profiter pleinement de l'ergonomie spécifique du Peugeot i-Cockpit, réglez dans l'ordre suivant : F A l'arrêt, tirez la commande pour la hauteur de l'appui-tête, déverrouiller le volant. l'inclinaison du dossier, F Réglez la hauteur et la profondeur pour... Ergonomie et confort Sièges avant Standards Réglages Longitudinal Hauteur Dossier F Soulevez la commande et faites coulisser F Tirez la commande vers le haut pour F Poussez la commande vers l'arrière. le siège vers l'avant ou vers l'arrière. monter ou poussez-la vers le bas pour descendre, autant de fois que nécessaire pour obtenir la position recherchée. Page 52 Ergonomie et confort Appui-tête L'appui-tête est muni d'une armature Avant d'effectuer une manœuvre de possédant un crantage qui interdit recul du siège, vérifiez que rien ni la descente de celui-ci ; ceci est un personne ne gêne la course du siège dispositif de sécurité... Page 53 Ergonomie et confort Baquets Réglages Longitudinal Hauteur Dossier F Soulevez la commande et faites coulisser F Tirez la commande vers le haut pour F Poussez la commande vers l'arrière et le siège vers l'avant ou vers l'arrière. monter ou poussez-la vers le bas pour basculez le dossier vers l'avant ou vers descendre, autant de fois que nécessaire l'arrière. Ergonomie et confort Réglages auxiliaires Sièges chauffants Accoudoir Dispositif de confort et de rangement pour le Moteur tournant, les sièges avant peuvent être conducteur et le passager avant. chauffés séparément. F Par la molette, choisir le niveau de Couvercle avec palette Rangement sur console chauffage désiré... Ergonomie et confort Banquette monobloc Banquette avec assise monobloc fixe et dossier monobloc rabattable. Dossier Rabattre le dossier Relever le dossier F Avancez les sièges avant si nécessaire. F Libérez le dossier 2 en appuyant F Relevez le dossier 2. F Positionnez les ceintures latérales contre F Vérrouillez-le, le témoin rouge de chaque simultanément sur les commandes 1. Ergonomie et confort Banquette 2/3 - 1/3 Banquette avec assise monobloc fixe et dossier rabattable en partie gauche (2/3) ou droite (1/3) pour moduler l'espace de chargement du coffre. Dossier Appuis-tête Ils ont une seule position d'utilisation (haute) et une position de rangement (basse). Rabattre le dossier F Avancez le siège avant correspondant si F Libérez le dossier en appuyant sur la... Ergonomie et confort Appuis-tête Lors du rabattement, la ceinture centrale ne doit pas être attachée mais Ils ont une seule position d'utilisation (haute) et posée à plat le long du dossier. une position de rangement (basse). Lors de la remise en place du dossier, vérifiez que les ceintures ne sont pas coincées. Ergonomie et confort Ventilation Généralités Entrée d'air Panneau de commande L'air circulant dans l'habitacle est filtré et Les commandes de ce système sont provient, soit de l'extérieur par la grille située regroupées sur le panneau de la console à la base du pare-brise, soit de l'intérieur en centrale. Page 59 également de le faire contrôler suivant les préconisations du carnet Filtre habitacle d'entretien et de garanties. F Si le système ne produit pas de froid, désactivez-le et consultez le réseau PEUGEOT En fonction de l'environnement ou un atelier qualifié. Ergonomie et confort Réglages intérieurs conseillés Chauffage ou Air conditionné manuel Je veux du... Recirculation d'air intérieur / Répartition d'air Débit d'air Température AC manuel Entrée d'air extérieur CHAUD FROID DÉSEMBUAGE DÉGIVRAGE Air conditionné automatique : utilisez de préférence le fonctionnement tout automatique en appuyant sur la touche "AUTO". Ergonomie et confort Chauffage / Ventilation Mode manuel Température Débit d'air Si vous placez la commande de débit d'air en position 0 (neutralisation du F Pour régler la température, F Pour régler le débit d'air, système), le confort thermique n'est tournez la molette de bleu tournez la molette de la plus géré. Ergonomie et confort Réglage de la répartition d'air Entrée d'air / Recirculation d'air La recirculation d'air intérieur permet Pare-brise et vitres latérales. d'isoler l'habitacle des odeurs et des fumées extérieures. Dès que possible, revenez en entrée d'air Pare-brise, vitres latérales et pieds extérieur pour éviter les risques de dégradation des occupants. Ergonomie et confort Air conditionné Mode manuel Température Débit d'air Si vous placez la commande de débit d'air en position 0 (neutralisation du F Pour régler la température, F Pour régler le débit d'air, système), le confort thermique n'est tournez la molette de bleu tournez la molette de la plus géré. Ergonomie et confort Réglage de la répartition d'air Entrée d'air / Recirculation d'air Marche / Arrêt de l'air conditionné Pare-brise et vitres latérales. La recirculation d'air intérieur permet L'air conditionné est prévu pour fonctionner d'isoler l'habitacle des odeurs et des fumées efficacement en toutes saisons, vitres fermées. Ergonomie et confort Air conditionné automatique bizone Moteur froid, afin d'éviter une trop grande diffusion d'air froid, le débit d'air Mode AUTO n'atteindra son niveau optimum que progressivement. Programme confort Par temps froid, il privilégie la diffusion d'air chaud uniquement vers le pare- brise, les vitres latérales et les pieds des passagers. Ergonomie et confort En entrant dans le véhicule, si la température intérieure est beaucoup plus froide ou plus chaude que la valeur de confort, il n'est pas utile de modifier Air conditionné la valeur affichée pour atteindre le confort souhaité. Le système compense automatiquement et le plus rapidement L'air conditionné... Page 67 Ergonomie et confort Mode manuel Répartition d'air Entrée d'air / Recirculation d'air Vous pouvez, selon vos goûts, faire un choix différent de celui proposé par le système en F Appuyez successivement sur modifiant un réglage. Les autres fonctions Marche seront toujours gérées automatiquement. cette touche pour orienter F Appuyez sur cette touche pour alternativement le débit d'air... Ergonomie et confort Désembuage - Dégivrage Pare-brise Air conditionné manuel Air conditionné bizone Ces sérigraphies sur la façade vous Marche Auto - Programme visibilité indiquent le positionnement des F Placez les commandes de Marche commandes pour désembuer ou dégivrer rapidement le pare-brise et débit d'air, de température et de F Appuyez sur la touche répartition d'air sur la position... Ergonomie et confort Lunette arrière Rétroviseurs extérieurs Utile La touche de commande se situe sur la façade Désembuage - Dégivrage F Éteignez le dégivrage de la du système d'air conditionné. Le désembuage - dégivrage des lunette arrière et des rétroviseurs rétroviseurs électriques extérieurs Le désembuage - dégivrage de la lunette électriques extérieurs dès que... Ergonomie et confort Plafonnier Lecteurs de carte F Contact mis, actionnez Dans cette position, l'allumage se fait progressivement : l'interrupteur correspondant. au déverrouillage du véhicule, lorsqu'on retire la clé de contact, Faites attention à ne rien mettre en à l'ouverture d'une porte, contact avec le plafonnier. Ergonomie et confort Éclairage d'ambiance Mise en service De nuit, les diodes électroluminescentes- LED du toit panoramique s'allument automatiquement, dès que les feux de position sont allumés. Arrêt L'éclairage d'ambiance s'éteint automatiquement à la coupure des feux de position. Paramétrages L'éclairage d'ambiance est paramétrable depuis le menu de paramètrage du véhicule sur l'écran... Ergonomie et confort Volet de toit Ouverture Fermeture F Prenez le volet par sa poignée et poussez- F Prenez le volet par sa poignée et tirez-le le vers l'arrière jusqu'à la position désirée. vers l'avant jusqu'à la position désirée. 2 emplacements pour canettes de taille L'utilisation de surtapis non homologués Les autres surtapis sont simplement posés sur standard. par PEUGEOT peut gêner l'accès aux la moquette. Bacs de portière. pédales et entraver le fonctionnement du régulateur / limiteur de vitesse. Le branchement d'un équipement commandes au volant ou la façade de électrique non homologué par l'autoradio et les visualiser sur l'écran PEUGEOT, tel qu'un chargeur avec multifonction. prise USB, peut provoquer des Pour plus de détails sur l'utilisation de perturbations de fonctionnement cet équipement, reportez-vous à... Ergonomie et confort Aménagement du coffre Tablette arrière 2. Crochets 3. Eclairage de coffre 4. Anneaux d'arrimage (suivant version) Ergonomie et confort Tablette arrière Pour enlever la tablette : F décrochez les deux cordons, F soulevez légèrement la tablette, puis retirez-la. Pour la ranger : en vertical derrière les sièges arrière, en vertical derrière les sièges avant. Pour replacer la tablette : F engagez-la sur les supports de chaque côté... Éclairage et visibilité Rétroviseurs Extérieurs Manuels Électriques Par sécurité, les rétroviseurs doivent être réglés pour réduire "l'angle mort". Réglage Réglage F Manipulez le levier dans les quatre F Placez la commande A à droite ou à directions pour bien orienter le miroir du gauche pour sélectionner le rétroviseur rétroviseur. Le rabattement et le déploiement des rétroviseurs extérieurs à la télécommande peuvent être neutralisés par le réseau PEUGEOT ou par un atelier qualifié. Lors d'un lavage automatique de votre véhicule, rabattez les rétroviseurs. En cas de nécessité, il est possible de... Éclairage et visibilité Éclairage Éclairage principal Éclairage additionnel Automatismes d'éclairage Vous disposez de différents feux : D'autres feux sont installés pour répondre aux Différents modes de commande automatique des feux de position, pour être vu, conditions particulières de conduite : des éclairages sont également disponibles des feux de croisement pour voir sans un feu antibrouillard arrière pour une... Éclairage et visibilité Mode manuel Placer le symbole désiré en face du repère. Manette d'inversion des feux Tirez-la pour permuter l'allumage des feux de Feux éteints (contact coupé) / Feux croisement / feux de route. diurnes (moteur tournant). Dans les modes feux éteints et feux de Feux de position seuls. Configuration et/ou un message apparaît sur l'écran, accompagné d'un signal sonore. Marche Consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. Appuyez sur "MENU" pour afficher le "MENU GENERAL". Sélectionnez "Conduite". Par temps de brouillard ou de neige, le capteur de luminosité... Éclairage et visibilité Éclairage Feux de stationnement d'accompagnement manuel Le maintien temporaire de l'allumage des feux de croisement, après avoir coupé le contact du véhicule, facilite la sortie du conducteur en cas de faible luminosité. Balisage latéral réalisé par l'allumage des feux de position uniquement du côté... Éclairage et visibilité Feux antibrouillard Ils fonctionnent avec les feux de croisement ou de route allumés. Feu antibrouillard arrière Projecteurs antibrouillard seul avant et feu antibrouillard arrière F Pour l'allumer, tournez la bague vers Donnez une impulsion en tournant la bague : Lors d'une coupure automatique des feux (avec F vers l'avant une 1 ère... Éclairage et visibilité Par temps clair ou de pluie, de jour Extinction des feux à la Allumage des feux après la comme de nuit, les projecteurs coupure du contact coupure du contact antibrouillard avant et le feu A la coupure du contact, tous les feux Pour réactiver la commande antibrouillard arrière allumés sont s'éteignent instantanément, sauf les... Éclairage et visibilité Feux à diodes Feux diurnes électroluminescentes Eclairage de jour, obligatoire dans certains Le poste de conduite (combiné, écran pays, qui s'active automatiquement dès multifonction, façade d'air conditionné...) ne le démarrage du moteur, permettant une s'éclaire pas, sauf lors du passage en mode meilleure visibilité... Éclairage et visibilité Indicateurs de direction Trois clignotements Donnez une simple impulsion vers le haut ou vers le bas, sans passer le point de résistance de la commande d'éclairage ; les indicateurs de direction correspondants clignoteront 3 fois. L'utilisation de cette fonction est disponible quelle que soit la vitesse, mais elle est surtout appréciable pour les changements de file sur voies... éblouir les conducteurs des véhicules venant en face. Consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. Pour ne pas gêner les autres usagers de la route, les projecteurs doivent être réglés en hauteur, en fonction de la charge du véhicule. Éclairage et visibilité Éclairage statique d'intersection Activation Cette fonction se déclenche : sur activation de l'indicateur de direction correspondant, à partir d'un certain angle de rotation du volant. Neutralisation En feux de croisement ou en feux de route, Sans éclairage statique d'intersection Cette fonction est inactive : cette fonction permet au faisceau du projecteur au-dessous d'un certain angle de rotation... Page 89 Éclairage et visibilité Essuie-vitres Avant Mode manuel Mode AUTO Les commandes d'essuie-vitres s'effectuent Le balayage de l'essuie-vitre avant directement par le conducteur. fonctionne automatiquement, sans action du conducteur, lors de la détection de pluie (capteur derrière le rétroviseur intérieur) en adaptant sa vitesse à... Sélectionnez l'onglet "Aide à la Si en mode AUTO l'essuie-vitre fonctionne conduite". en mode intermittent, faites le vérifier par le réseau PEUGEOT ou par un atelier qualifié. Balayage avec lave-vitre (durée Activez la fonction "Essuie vitre AR déterminée). auto en marche arrière". Éclairage et visibilité Utile Lave-vitre avant Réservoir lave-vitre Tirez la commande d'essuie-vitre vers vous. Le lave-vitre puis l'essuie-vitre fonctionnent Caractéristiques du liquide pendant une durée déterminée. Pour assurer un nettoyage optimal et éviter le gel, la mise à niveau ou le remplacement de ce liquide ne doit pas être effectué... Sécurité Signal de détresse Tenue de route Alerte visuelle par les feux indicateurs de Programme de stabilité électronique (ESC) intégrant les systèmes suivants : direction allumés pour prévenir les autres l'antiblocage des roues (ABS) et le répartiteur électronique de freinage (REF), usagers de la route en cas de panne, de l'assistance au freinage d'urgence (AFU), remorquage ou d'accident d'un véhicule. L'arrêt est impératif dans les meilleures conditions de sécurité. L'activité permanente du contrôle Dans les deux cas, faites vérifier rapidement dynamique d'adhérence et de par le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. trajectoire est signalée par le clignotement du témoin au combiné, à chaque sollicitation. Sauf pour les moteurs essence 1,6 l THP 155, Le fonctionnement du système est Mais il est conseillé de réactiver le système dès THP 200 et THP 208, où un appui sur le bouton assuré sous réserve du respect que possible. Sécurité Ceintures de sécurité À l'avant Réglage en hauteur (5 portes) Verrouillage F Pour descendre le point d'accrochage, F Tirez la sangle, puis insérez le pêne dans pincez la commande A et faites-la la boucle. Les ceintures de sécurité avant sont équipées F Vérifiez le verrouillage en effectuant un coulisser vers le bas. Page 96 Sécurité À l'arrière Témoin Déverrouillage F Appuyez sur le bouton rouge de la boucle. Non bouclage / débouclage. F Accompagnez l'enroulement de la ceinture. A la mise du contact, ce témoin F Sur les ceintures des places latérales, s'allume au combiné. remontez la barrette en haut du dossier pour éviter le battement du pêne contre la Il reste allumé... En cas de choc ceinture s'effectue automatiquement lorsque de la compétence et du matériel adapté, ce celle-ci n'est pas utilisée. que le réseau PEUGEOT est en mesure de En fonction de la nature et de Avant et après utilisation, assurez-vous que vous apporter. Sécurité Airbags Airbags frontaux Généralités Système conçu pour contribuer à renforcer la sécurité des occupants (sauf le passager arrière central) en cas de collisions violentes. Les airbags complètent l'action des ceintures de sécurité équipées de limiteur d'effort (sauf celle du passager arrière central). Dans ce cas, les détecteurs électroniques enregistrent et analysent les chocs frontaux et latéraux subis dans les zones de détection de... Si ce témoin s'allume au combiné, consultez impérativement le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié pour Pour assurer la sécurité de votre vérification du système. Les airbags enfant, neutralisez impérativement pourraient ne plus se déclencher en... B. Zone d'impact latéral. consultez impérativement le réseau entre la hanche et l'épaule. PEUGEOT ou un atelier qualifié pour Chaque airbag latéral est intégré dans vérification du système. Les airbags l'armature du dossier de siège, côté porte. Toute intervention sur les systèmes d'airbags doit être réalisée exclusivement dans le réseau PEUGEOT ou dans un atelier Airbags rideaux qualifié. Ne fixez ou ne collez rien sur le pavillon, cela Même en observant toutes les précautions pourrait occasionner des blessures à... Sécurité Transport d'enfants Généralités Préoccupation constante de PEUGEOT lors de la conception de votre véhicule, la sécurité de vos enfants dépend aussi de vous. Pour vous assurer une sécurité optimale, PEUGEOT vous recommande de veillez à respecter les consignes suivantes : transporter les enfants sur les places conformément à... Sécurité À l'avant* "Dos à la route" "Face à la route" Siège passager Lorsqu'un siège enfant "dos à la route" est Lorsqu'un siège enfant "face à la route" est Réglage installé en place passager avant, réglez le installé en place passager avant, réglez le A reculer en butée arrière. Sécurité Désactivation de l'airbag frontal passager Airbag passager OFF Ne jamais installer de système de retenue pour enfants "dos à la route" sur un siège protégé par un airbag frontal activé. Cela peut provoquer la mort de l'enfant ou le blesser gravement. Page 105 Sécurité НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да причини СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето. NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ. Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på... Page 106 Sécurité Qatt m'ghandek thalli tifel/tifla marbut f'siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista' tikkawza korriment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, BARNET risikerer å... Page 107 Sécurité À l'arrière "Dos à la route" "Face à la route" Place arrière centrale Lorsqu'un siège enfant "dos à la route" est Lorsqu'un siège enfant "face à la route" est Un siège enfant avec béquille ne doit jamais installé en place passager arrière, avancez le installé... Page 108 Sécurité Fixation ceinture 3 points PEUGEOT vous propose une gamme de sièges enfants référencés se fixant à l'aide d'une ceinture de sécurité trois points. Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg "RÖMER Baby-Safe Plus" S'installe dos à la route. Sécurité Emplacement des sièges Enfants attachés avec la ceinture de sécurité Conformément à la réglementation européenne, ce tableau vous indique les possibilités d'installation des sièges enfants se fixant avec la ceinture de sécurité et homologués en universel (a) en fonction du poids de l'enfant et de la place dans le véhicule. Poids de l'enfant / âge indicatif Inférieur à... Page 110 Sécurité U : place adaptée à l'installation d'un siège (a) siège enfant universel : siège enfant enfant s'attachant avec la ceinture de pouvant s'installer dans tous les véhicules sécurité et homologué en universel "dos à avec la ceinture de sécurité. la route"... Sécurité Fixations "ISOFIX" Votre véhicule a été homologué suivant la Lors de l'installation d'un siège enfant ISOFIX dernière réglementation ISOFIX. sur la place arrière gauche de la banquette, Les sièges, représentés ci-dessous, sont avant de fixer le siège, écartez au préalable la ceinture de sécurité... Sécurité Sièges recommandés "RÖMER Baby-Safe Plus et sa base Baby-Safe Plus ISOFIX" (classe de taille : E) Groupe 0+ : de la naissance à 13 kg S'installe "dos à la route" à l'aide d'une base ISOFIX qui s'accroche aux anneaux A. La base comporte une béquille, réglable en hauteur, qui repose sur le plancher du véhicule. Page 113 Sécurité RÖMER Duo Plus ISOFIX (classe de taille : B1) Groupe 1 : de 9 à 18 kg S'installe face à la route. S'accroche aux anneaux A, ainsi qu'à l'anneau B, appelé Top Tether, à l'aide d'une sangle haute. 3 positions d'inclinaison de la coque : assise, repos et allongée. Ce siège enfant peut également être utilisé... Sécurité Emplacement Conformément à la réglementation européenne, ce tableau vous indique les possibilités d'installation des sièges enfants ISOFIX aux places équipées d'ancrages ISOFIX dans le véhicule. Pour les sièges enfants ISOFIX universels et semi-universels, la classe de taille ISOFIX du siège enfant, déterminée par une lettre comprise entre A et G, est indiquée sur le siège enfant à... PEUGEOT vous recommande d'utiliser un l'enfant, même pour les trajets de courte en projectile en cas de freinage important. rehausseur avec dossier, équipé d'un guide durée. Ce voyant reste éteint, tant que la sécurité enfants est neutralisée. Tout autre état du voyant révèle un dysfonctionnement de la sécurité enfants électrique. Faites vérifier par le réseau PEUGEOT ou par un atelier qualifié. Verrouillage Activation Ce système est indépendant et ne remplace en aucun cas la commande F Avec la clé... Conduite Éco-conduite L'éco-conduite est un ensemble de pratiques au quotidien qui permet à l'automobiliste d'optimiser la consommation de carburant et l'émission de Optimisez l'utilisation de votre boîte de Maîtrisez l'utilisation de vos équipements vitesses électriques Avec une boîte de vitesses manuelle, démarrez en douceur et Avant de partir, si l'habitacle est surchauffé, aérez-le en descendant les engagez, sans attendre, le rapport de vitesse supérieur. Avec un moteur Diesel BlueHDi, lorsque le système SCR est défaillant, votre véhicule devient polluant ; rendez-vous rapidement dans le réseau PEUGEOT ou dans un atelier qualifié pour rendre le niveau d'émission d'oxydes d'azote conforme à la réglementation. Au moment du remplissage du réservoir de carburant, n'insistez pas ème... En sortie de chaussée inondée, dès que les de vitesses. conditions de sécurité le permettent, freinez légèrement à plusieurs reprises afin de sécher les disques et les plaquettes de frein. En cas de doute sur l'état de votre véhicule, consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. En cas de dysfonctionnement, vous êtes averti par l'allumage du témoin, d'un signal sonore et du message affiché. Votre véhicule ne démarrera pas ; consultez Boîte de vites

véhicule. Consultez le changement du fusible, faites vérifier prescriptions, en particulier lorsque réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. Page 206 En cas de panne À gauche Fusible N° Intensité Fonctions Rétroviseurs extérieurs, projecteurs, prise diagnostic. Alarme. Boîtier télématique autonome, boîtier servitude remorque. Rétroviseur intérieur électrochrome, chauffage additionnel. Amplificateur Hi-Fi, aide au stationnement. 15 A Prise 12 V avant. 15 A Autoradio, autoradio (post-équipement). Page 207 En cas de panne Fusible N° Intensité Fonctions Miroirs de courtoisie, lecteurs de carte. 15 A Avertisseur sonore. 15 A Pompe lave-vitre. Antivol. 15 A Compresseur climatisation. 15 A Essuie-vitre arrière. Page 208 En cas de panne À droite Fusible N° Intensité Fonctions 40 A Lunette arrière chauffante. 10 A Rétroviseurs extérieurs dégivrants. 30 A Lève-vitres impulsionnels avant. Non utilisé. 30 A Lève-vitres impulsionnels arrière. 10 A Rétroviseurs extérieurs rabattables. 10 A Rétroviseurs extérieurs rabattables. Non utilisé. En cas de panne Sous-capot La boîte à fusibles est placée dans le Fusible N° Intensité Fonctions compartiment moteur près de la batterie (côté gauche). 15 A Projecteurs antibrouillard avant. 10 A Feu de route droit. 10 A Feu de route gauche. Accès aux fusibles F Déclippez le couvercle. à La borne (-) de la batterie n'est pas accessible. PEUGEOT ou dans un atelier qualifié. démarrer le moteur en poussant le Un point de masse déporté est implanté sur le véhicule. En cas de panne Démarrer à partir d'une autre batterie F Démarrez le moteur du véhicule Lorsque la batterie de votre véhicule est déchargée, le moteur peut être démarré à l'aide dépanneur et laissez-le tourner pendant d'une batterie de secours (externe ou d'un quelques minutes. C du véhicule. F À la fin de l'opération de charge, éteignez prolongée de plusieurs semaines. Consultez le réseau PEUGEOT ou un atelier le chargeur B avant de déconnecter les qualifié. câbles de la batterie A. Page 213 électroniques. Toutefois, si après Avant de procéder au débranchement de la cette manipulation de légères perturbations batterie : subsistent, consultez le réseau PEUGEOT ou F fermez tous les ouvrants (portes, coffre, un atelier qualifié. vitres, toit), En vous reportant à la rubrique F éteignez tous les consommateurs... En cas de panne Remorquage Mode opératoire pour faire remorquer son Consignes générales véhicule ou remorquer un autre véhicule avec un dispositif mécanique amovible. Respectez la législation en vigueur dans Dans les cas suivants, faites votre pays. impérativement appel à un professionnel Accès aux outils Vérifiez que le poids du véhicule tracteur pour le remorquage :... Page 215 En cas de panne Remorqué Remorquant F Avec la boîte de vitesses pilotée, placez le levier de vitesse en position N. F Avec la boîte de vitesses automatique, placez le levier de vitesse en position N. Le non-respect de cette consigne peut conduire à... En cas de panne Panne de carburant (Diesel) Pour les véhicules équipés d'un moteur Diesel, Moteur 1.6 HDi Autres moteurs en cas de panne sèche, il est nécessaire de F Remplissez le réservoir de carburant avec (sauf version BlueHDi) réamorcer le circuit de carburant. F Remplissez le réservoir de carburant avec au moins 5 litres de gazole. Pour plus d'informations, adressez-vous au les conditions définies par la réglementation réseau PEUGEOT ou à un atelier qualifié. européenne (directive 1999/99/CE). La masse en ordre de marche est égale à la Le remorquage avec un véhicule Pour plus d'informations, adressez-vous au masse à... Manuelle 5 rapports (EP6C) (BVM5) 1.6 VTi 120 Automatique 4 rapports (EP6C) (BVA4) Manuelle 6 rapports 1.6 THP 165 S&S (EP6FDT) (BVM6) Manuelle 6 rapports 1.6 THP 208 S&S (EP6FDTX) (BVM6) VASP : Véhicule Automoteur SPécialisé VUL : Véhicule Utilitaire Léger... Caractéristiques techniques Moteurs Diesel Capacités d'huile moteur avec Remorque non Poids recommandé Moteurs Codes moteurs Boîtes de vitesses échange du filtre freinée (kg) sur flèche (kg) (litres) Manuelle 5 rapports 1.6 HDi 75 3,83 (DV6EM) (BVM5) Manuelle 5 vitesses 570 - 46 - 1.6 BlueHDi 75 3,83... Caractéristiques techniques Dimensions (en mm) 5 portes 3 portes... Caractéristiques techniques Version Affaire Nombre de places : 2 personnes. Volume utile dans le coffre : 1,062 m Longueur utile du plancher : 1,335 m. Largeur utile aux passages des roues : 1,042 m. Largeur utile au centre : 1,061 m. Hauteur utile au centre : 0,857 m. Caractéristiques techniques Éléments d'identification Différents dispositifs de marquage visibles pour l'identification et la recherche du véhicule. Elle comporte les informations suivantes : les pressions de gonflage à vide et en charge, les dimensions des pneumatiques, la pression de gonflage de la roue de secours, la référence de la couleur de la peinture. Page 223 Caractéristiques techniques... Une pression continue de 2 secondes lance Appui inopiné : * Suivant la couverture géographique de l'appel vers le centre "Peugeot Connect SOS". un appui allume le voyant lumineux vert. "Peugeot Connect SOS", "Peugeot Connect Le voyant lumineux vert clignote. En cas de choc détecté par Si vous bénéficiez de l'offre une pression continue de 2 secondes le calculateur d'airbag, et Peugeot Connect Packs avec pack déclenche l'appel. indépendamment des déploiements SOS et assistance inclus, vous Un message vocal confirme que d'airbag éventuels, un appel d'urgence... Audio et Télématique Écran tactile 7 pouces Navigation GPS - Autoradio multimédia - Téléphone Bluetooth ® Sommaire Premiers pas Commandes au volant Menus Navigation Navigation - Guidage Trafic Radio Media Radio Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) Média Réglages Services connectés Navigateur internet MirrorLink CarPlay... Audio et Télématique Premiers pas Utiliser les touches disposées à gauche De En cas de très forte chaleur, le système l'écran tactile pour accéder aux carrousels peut se mettre en veille (extinction des menus, puis appuyer sur les boutons complète de l'écran et du son) pendant matérialisés de l'écran tactile. Page 229 Audio et Télématique Raccourcis : à l'aide des touches tactiles En cas de forte chaleur, le volume situées dans le bandeau supérieur de l'écran sonore peut être limité afin de tactile, il est possible d'accéder directement préserver le système. Le retour à la au choix de la source sonore, à... Audio et Télématique Commandes au volant Pression : coupure / reprise du son. Radio, rotation : recherche Téléphone : décrocher le téléphone. automatique de la station Appel en cours : accès au menu précédente / suivante. téléphone (Raccrocher, Mode secret, Mode mains libres). Audio et Télématique Menus Navigation Réglages Radio Media (Selon équipement) Sélectionner une source sonore, une station de Paramétrer le son (balance, ambiance, ...) et Paramétrer le guidage et choisir sa destination. radio, afficher des photographies. l'affichage (langue, unités, date, heure, ...). Services connectés Téléphone Conduite... Audio et Télématique Navigation Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Navigation Critères de calcul... Page 233 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Saisir destination Afficher les dernières destinations. Le plus rapide Le plus court Temps / distance Choisir les critères de guidage. Ecologique La carte affiche le trajet choisi selon le(s) Péages critère(s). Page 234 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Saisir destination Adresse Pour la gestion des contacts et leurs adresses, se reporter à la Navigation rubrique "Téléphone". Contacts Pour utiliser les fonctions du téléphone, se reporter à la rubrique "Téléphone". Page 235 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Lieu actuel Point d'intérêt Paramétrer l'adresse. Centre ville Adresse Archiver Enregistrer l'adresse en cours. Ajouter étape Ajouter une étape sur le parcours. Guider vers Appuyer pour calculer l'itinéraire. Fiches adresse Navigation Consulter Page secondaire... Page 236 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Navigation Rechercher point d'intérêt Point d'intérêt afficher sur carte... Page 237 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Tous les POI Navigation Liste des catégories disponibles. Automobile Après le choix de la catégorie, sélectionner les Page secondaire Resto / hôtels points d'intérêt. Personnels Rechercher POI Rechercher Enregistrer les paramètres. Tout sélectionner Navigation Supprimer... Page 238 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Dévier itinéraire Messages trafic Configurer carte Configurer carte Navigation Réglages Réglages Basculer entre Réglages les deux menus. Page 239 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Sur l'itinéraire Autour véhicule Navigation Paramétrer le choix des messages et le rayon A destination de filtrage. Page secondaire Dévier sur une distance de Dévier Messages trafic Recalculer itinéraire Terminer Enregistrer vos sélections. Audio et Télématique Navigation - Guidage Choix d'une destination Vers une nouvelle destination Appuyer sur Navigation pour Sélectionner "Archiver" pour Pour effacer l'information du guidage, afficher la page primaire. enregistrer l'adresse saisie dans une appuyer sur "Réglages". fiche contact. Le système permet d'enregistrer Appuyer sur la page secondaire. Audio et Télématique Vers une des dernières Vers un contact du répertoire destinations Appuyer sur Navigation pour Sélectionner la destination Afin de pouvoir utiliser la navigation afficher la page primaire. choisie parmi les contacts "vers un contact du répertoire", il est dans la liste proposée. Audio et Télématique Vers des coordonnées GPS Vers un point de la carte Vers des points d'intérêt (POI) Appuyer sur Navigation pour Appuyer sur Navigation pour Les points d'intérêt (POI) sont répertoriés en afficher la page primaire. afficher la page primaire. différentes catégories. Page 243 Une mise à jour cartographique annuelle permet de bénéficier du signalement de nouveaux points d'intérêt. Vous pouvez également mettre à jour tous les mois les Zones à risques / Zones de danger. La procédure détaillée est disponible sur : . Audio et Télématique Trafic Paramétrage des alertes Informations trafic Zones à risques / Zones de Affichage des messages danger Appuyer sur Navigation pour Appuyer sur Navigation pour afficher la page primaire. Cette série d'alertes et d'affichage n'est afficher la page primaire. disponibles que si les Zones à... Audio et Télématique Paramétrer le filtrage Écouter les messages TA Sélectionner le message Appuyer sur Navigation pour Appuyer sur Navigation pour dans la liste ainsi afficher la page primaire. afficher la page primaire. proposée. Appuyer sur la page secondaire. Appuyer sur la page secondaire. Sélectionner la loupe pour avoir les renseignements vocaux. Audio et Télématique Radio Media Niveau 1 Niveau 2 Liste des stations FM Mémoriser... Page 247 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Commentaires Radio Media Appuyer sur une station de radio pour la Liste des stations FM sélectionner. Liste Radio FM Radio DAB Radio AM Radio Media MirrorLink Sélectionner le changement de source. Source CarPlay ®... Page 248 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Liste des stations FM Média Photos Gestion Jukebox Copier vers Jukebox... Page 249 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Mémoriser Appuyer sur une station de radio pour la sélectionner. Radio Media Actualiser liste Actualiser la liste en fonction de la réception. Page secondaire Fréquence Saisir la fréquence de la radio souhaitée. Liste Radio Valider Enregistrer les paramètres. Page 250 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Média Réglages Réglages Réglages... Page 251 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Radio Media Page secondaire Présentation du dernier média utilisé. Liste Média Lecture aléatoire (toutes pistes) Média Lecture aléatoire (album Choisir les paramètres de lecture. courant) Réglages Lecture en boucle Amplification Aux Suivi RDS Radio Media Suivi DAB/FM... Sélectionner la radio dans source. être perturbée par l'utilisation la liste proposée. d'équipements électriques non homologués par PEUGEOT, tels qu'un Sélectionner "Radio FM". chargeur avec prise USB branché dans la prise 12 V. Sélectionner "Actualiser liste" pour L'environnement extérieur (colline, rafraîchir la liste. Audio et Télématique Mémoriser une station Activer / Désactiver le RDS Sélectionner une station ou une fréquence Appuyer sur Radio Media pour (reportez-vous à la rubrique correspondante). afficher la page primaire. Appuyer sur Radio Media pour Appuyer sur "Mémoriser". Appuyer sur la page secondaire. afficher la page primaire. Audio et Télématique Radio DAB (Digital Audio Broadcasting) Raccourci : accès au choix de la source Affichage du nom de la sonore et à la liste des stations (ou des Sélection de la station de station courante. titres selon la source). radio. Audio et Télématique Radio numérique Suivi DAB / FM La radio numérique vous permet Le "DAB" ne couvre pas 100% du Si le "Suivi DAB/FM" est activé, il y a une écoute de qualité supérieure et territoire. un décalage de quelques secondes également un affichage d'informations Lorsque la qualité... Audio et Télématique Média Lecteur USB Prise Auxiliaire (AUX) Choix de la source Appuyer sur Radio Media pour afficher la page primaire. Sélectionner le changement de source. Insérer la clé USB dans la prise USB ou Brancher l'équipement nomade (lecteur brancher le périphérique USB à... Audio et Télématique Informations et conseils L'autoradio lit les fichiers audio avec l'extension Pour pouvoir lire un CDR ou un CDRW gravé, Utiliser uniquement des clés USB au format ".wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3" avec un débit sélectionner lors de la gravure les standards FAT32 (File Allocation Table). Page 258 Audio et Télématique ® ® Streaming audio Bluetooth Connexion lecteurs Apple Le streaming permet d'écouter les fichiers Les classements disponibles sont audio du téléphone via les haut-parleurs du ceux du lecteur nomade connecté véhicule. (artistes / albums / genres / playlists / audiobooks / podcasts). Page 259 Audio et Télématique Gestion du Jukebox Brancher l'équipement (lecteur MP3, ...) sur Sélectionner la loupe pour entrer la prise USB ou sur la prise Jack à l'aide d'un dans le dossier ou l'album et choisir câble audio. fichier audio par fichier audio. Sélectionner "Valider"... Audio et Télématique Réglages Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Réglages audio Réglages audio Réglages audio... Page 261 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Ambiances Choisir l'ambiance sonore. ® Répartition Répartition sonore selon système Arkamys Choisir le niveau sonore ou l'activer selon la Effets Réglages vitesse du véhicule. Choisir la mélodie et le volume de la sonnerie Réglages audio Sonneries lorsque le téléphone sonne. Page 262 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Unités Réglages usine Configuration Réglage date et heure Afficheur... Page 263 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Commentaires Paramétrer les unités d'affichage de la distance, Unités de la consommation et de la température. Réglages Sélectionner la ou les donnée(s) choisie(s) dans Effacer données la liste puis appuyer sur Supprimer. Page secondaire Réglages usine Paramétrer les réglages d'origine. Page 264 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Choix de la langue Configuration Calculatrice Calendrier... Page 265 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Commentaires Réglages Page secondaire Valider Sélectionner la langue puis valider. Langues Réglages Page secondaire Sélectionner la calculatrice. Calculatrice Réglages Page secondaire Sélectionner le calendrier. Calendrier... Page 266 Audio et Télématique Réglages audio Appuyer sur Réglages pour afficher La répartition (ou spatialisation grâce Audio embarqué : le Sound Staging la page primaire. © au système Arkamys) du son est un d'Arkamys © optimise la répartition du traitement audio qui permet d'adapter la son dans l'habitacle. Audio et Télématique Modifier les paramètres du système Appuyer sur Réglages pour afficher Appuyer sur Réglages pour afficher Appuyer sur Réglages pour afficher la page primaire. la page primaire. la page primaire. Appuyer sur la page secondaire. Appuyer sur la page secondaire. Appuyer sur la page secondaire. Audio et Télématique Services connectés Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3... Audio et Télématique Navigateur internet Appuyer sur Services connectés pour afficher la page primaire. Appuyer sur "Navigateur internet" pour afficher la page d'accueil du navigateur ; au préalable connecter votre smartphone en Bluetooth, option "Internet", voir rubrique "Téléphone". L'identification de la navigation Internet via le smartphone se fait par la norme Dial-Up Networking (DUN). Page 270 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Bluetooth(équipements) Suivi consommation Paramètres connexion internet Connexion Wi-Fi... Page 271 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Commentaires Lancer la recherche d'un périphérique à Rechercher connecter. Services connectés Lancer ou arrêter la connexion Bluetooth du Connecter/Déconnecter périphérique sélectionné. Page secondaire Importer les contacts du téléphone sélectionné Actualiser pour les enregistrer dans l'autoradio. Connexions Bluetooth Supprimer... Audio et Télématique MirrorLink Optionnel selon smartphone et système d'exploitation. Audio et Télématique Connexion smartphones A partir du smartphone, Par sécurité, des applications ne sont lancer l'application (optionnel MirrorLink consultables que véhicule à l'arrêt ; dès selon smartphone et système la reprise du roulage, leurs affichages d'exploitation). Par sécurité et parce qu'elle nécessite s'interrompent. Page 274 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3... Page 275 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Accéder ou retourner aux applications téléchargées au préalable dans votre smartphone et adaptées à la technologie MirrorLink Accéder à une liste de menu suivant l'application Services choisi au préalable. connectés "Back"... Audio et Télématique ® CarPlay... Page 277 Audio et Télématique Connexion smartphones ® CarPlay Brancher le câble USB. Le Reconnaissance vocale Par sécurité et parce qu'elle nécessite smartphone est en mode charge Appuyer sur l'extrémité de la commande une attention soutenue de la part du lorsqu'il est relié par le câble USB. d'éclairage pour lancer la reconnaissance conducteur, l'utilisation du smartphone vocale de votre smartphone via le système. Page 278 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3... Page 279 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Favoris Appels La fonction "Téléphone" se met automatiquement en commande vocale "Siri". Téléphone Contacts Appuyer sur "Afficher les contacts" pour accéder aux menus du téléphone. Clavier Messagerie Listes Appuyer sur "Musique" pour naviguer et Artistes sélectionner les morceaux contenus dans le Musique... Audio et Télématique Téléphone Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Journal d'appels Contacts... Page 281 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Tous les appels Appels reçus Appels émis Téléphone Contacts Après les différents choix, lancer l'appel. Journal d'appels Consulter Loupe Créer Appeler Fiches adresse Créer Modifier Supprimer Consulter Téléphone Suppr. tout Après les différents choix, lancer l'appel. Page 282 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Bluetooth (équipements) Téléphone connexion Equipements détectés Options Téléphone... Page 283 Audio et Télématique Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Commentaires Lancer la recherche d'un périphérique à Rechercher connecter. Téléphone Lancer ou arrêter la connexion Bluetooth du connexion Connecter/Déconnecter périphérique sélectionné. Page secondaire Importer les contacts du téléphone sélectionné Actualiser pour les enregistrer dans l'autoradio. Connexion Supprimer Supprimer le téléphone sélectionné. Audio et Télématique Jumeler un téléphone ® Bluetooth Procédure à partir du système Pour des raisons de sécurité et parce qu'elles nécessitent une attention Activer la fonction Bluetooth du téléphone Sélectionner le nom du soutenue de la part du conducteur, les et s'assurer qu'il est "visible par tous"... Appuyer sur la page secondaire. contact le jumelage est opéré sans action de votre part (Bluetooth activé). Connectez-vous sur www.peugeot.pays Pour modifier le profil de connexion pour plus d'informations (compatibilité, aide automatique, sélectionner le téléphone dans la Sélectionner "Bluetooth" pour complémentaire, ...). Audio et Télématique Gestion des téléphones Recevoir un appel Passer un appel jumelés Un appel entrant est annoncé par une sonnerie Cette fonction permet de connecter ou L'utilisation du téléphone est fortement et un affichage superposé sur l'écran. de déconnecter un périphérique ainsi déconseillée en conduisant. Audio et Télématique Gestion des contacts / fiches Sélectionner "Contacts". Appuyer sur Téléphone pour afficher Sélectionner "Par nom" pour la page primaire. consulter la liste des contacts. Sélectionner le contact dans la liste proposée. Sélectionner "Contacts". Sélectionner "Appeler". Sélectionner "Consulter". Appeler un des derniers numéros composés Sélectionner "Créer"... Audio et Télématique Questions fréquentes Le tableau ci-après regroupe les réponses aux questions les plus fréquemment posées concernant votre autoradio. Navigation QUESTION RÉPONSE SOLUTION Le calcul de l'itinéraire Les critères de guidage sont peut être en contradiction avec la Vérifier les critères de guidage dans le menu n'aboutit pas. Page 289 Audio et Télématique QUESTION RÉPONSE SOLUTION Certains embouteillages Au démarrage, le système met quelques minutes pour capter les Attendre que les informations trafic soient sur l'itinéraire ne sont pas informations trafic. bien reçues (affichage sur la carte des icones indiqués en temps réel. d'informations trafic). Page 290 L'antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors d'un Faire vérifier l'antenne par le réseau PEUGEOT. passage en station de lavage ou dans un parking souterrain). Je ne retrouve pas La station n'est plus captée ou son nom a changé dans la liste. Page 291 Audio et Télématique Média QUESTION RÉPONSE SOLUTION La lecture de ma clé USB Certains fichiers fournis avec la clé peuvent ralentir de façon très Supprimer les fichiers fournis avec la clé et limiter démarre après un temps importante l'accès à la lecture de la clé (multiplication par 10 du le nombre de sous-dossiers dans l'arborescence excessivement long temps de catalogage). Page 292 Audio et Télématique QUESTION RÉPONSE SOLUTION Le son du lecteur CD est Le CD utilisé est rayé ou de mauvaise qualité. Insérer des CD de bonne qualité et les conserver dégradé. dans de bonnes conditions. Les réglages de l'autoradio (graves, aigus, ambiances) sont Ramener le niveau d'aigus ou de graves à... Page 293 Audio et Télématique Réglages QUESTION RÉPONSE SOLUTION En changeant le réglage Le choix d'une ambiance impose le réglage des aigus et des graves. Modifier le réglage des aigus et des graves ou le des aigus et des Modifier l'un sans l'autre est impossible. réglage d'ambiance pour obtenir l'environnement graves, l'ambiance est sonore souhaité. Page 294 Audio et Télématique QUESTION RÉPONSE SOLUTION Il y a un écart de qualité Pour permettre une qualité d'écoute optimum, les réglages audio Vérifier que les réglages audio (Volume :, sonore entre les différentes (Volume :, Graves :, Aigus :, Ambiances, Loudness) peuvent être Graves :, Aigus :, Ambiances, Loudness) sont sources audio. Page 295 "Visible par tous". Le téléphone Bluetooth n'est pas compatible avec le système. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre téléphone sur www.peugeot.pays (services). Le son du téléphone Le son dépend à la fois du système et du téléphone. Augmenter le volume de l'autoradio, connecté... Audio et Télématique ® Autoradio / Bluetooth Sommaire Premiers pas Commandes au volant Radio Média Téléphone Réglages audio Configuration Arborescence(s) écran(s) Questions fréquentes Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit impérativement réaliser les opérations nécessitant une attention soutenue véhicule à l'arrêt. Lorsque le moteur est arrêté... Audio et Télématique Premiers pas Marche / Arrêt, réglage du volume. Recherche automatique de la radio Recherche automatique de la radio de fréquence inférieure. de fréquence supérieure. Sélection plage CD, USB Sélection plage CD, USB suivante. précédente. Navigation dans une liste. Navigation dans une liste. Audio et Télématique Commandes au volant Radio : sélection station mémorisée Radio : recherche automatique inférieure / supérieure. fréquence inférieure. CD / USB : sélection du genre / CD / MP3 / USB : sélection du morceau précédent. artiste / répertoire de la liste de classification. Audio et Télématique Radio Mémoriser une station Gérer une liste Saisir une fréquence Effectuer des pressions successives Appuyer sur LIST pour afficher la Appuyer sur MENU . sur SRC/TEL pour sélectionner la liste des stations captées, classées gamme d'onde FM1, FM2 ou AM. par ordre alphabétique. Audio et Télématique Écouter les messages TA Afficher les infos TEXT Le RDS, si activé, permet de continuer La fonction TA (Trafic Announcement) Les infos text sont des informations à écouter une même station grâce au rend prioritaire l'écoute des messages transmises par la station radio et suivi de fréquence. Audio et Télématique Média Lecteur USB Ce boîtier est composé d'un port Appuyer sur LIST pour afficher USB et d'une prise Jack, selon l'arborescence des dossiers de la modèle. compilation. Sélectionner une ligne dans la liste. Valider par "OK". Insérer la clé USB dans la prise USB ou Le système constitue des listes de brancher le périphérique USB à... Audio et Télématique Prise Auxiliaire (AUX) Lecteur CD Insérer un CD dans le lecteur, la lecture Appuyer sur LIST pour afficher commence automatiquement. l'arborescence des dossiers de la Insérer une compilation MP3 dans le lecteur compilation. Sélectionner une ligne dans la liste. L'autoradio recherche l'ensemble des plages musicales ce qui peut prendre de quelques secondes à... Audio et Télématique Informations et conseils L'autoradio ne lit que les fichiers avec Les playlists acceptées sur CD, MP3, Ipod et Utiliser uniquement des clés USB au format l'extension ".mp3", ".wma", ".wav" sur support connexion USB sont de type ".m3u" et ".wpl". FAT32 (File Allocation Table). Audio et Télématique ® ® Streaming audio Bluetooth Connexion Lecteurs Apple Le streaming permet l'écoute des fichiers Activer la source streaming en musicaux du téléphone via les haut-parleurs du appuyant sur la touche SRC/TEL* . véhicule. Le pilotage des morceaux d'écoute usuels est Connecter le téléphone : voir la rubrique possible via les touches de la façade audio et "Téléphone". Connectez-vous sur www.peugeot.pays En cas d'échec le nombre d'essai est illimité. pour plus d'informations (compatibilité, aide Un message apparaît à l'écran pour confirmer complémentaire, ...). Audio et Télématique Gestion des connexions Passer un appel Appuyer sur la touche MENU. Sélectionner ou désélectionner : A partir du répertoire "Tel." : connexion main libre Appuyer sur la touche MENU. "Audio" : lecture des fichiers audio Sélectionner "Bluetooth". "OK"... Page 308 Audio et Télématique Passer un appel Recevoir un appel Derniers numéros composés* Une pression continue sur SRC/TEL Appuyer sur l'une de ces touches Un appel entrant est annoncé par une sonnerie affiche le journal des appels. pour accéder à la page précédente et un affichage superposé... Audio et Télématique Réglages audio Gestion des appels Raccrocher Mode combiné Appuyer sur ˜ pour afficher le menu des réglages audio. (pour quitter le véhicule sans couper la A partir du menu contextuel, Appuyer sur ˜ pour passer au communication) sélectionner "Raccrocher"... Sélectionner "Langue" pour modifier la langue d'affichage. Sélectionner "Version" pour obtenir des informations relatives au logiciel. Sélectionner "Système" lorsque vous souhaitez installer une mise à jour. Se renseigner auprès du réseau PEUGEOT. Sélectionner "Unité" pour modifier l'unité de température (Celcius, Fahrenheit). Audio et Télématique Arborescence(s) écran(s) MENU Radio Téléphone Langue Deutsch Appeler English Répertoire Español Journal Français Saisir fréq. Appels manqués Italiano Appels composés Nederlands Média Appels répondus Português Normal Etat téléphone Português-Brasil Aléatoire Bluetooth Русский Türkçe Aléat. tous Gérer connexions Répétition Version Rechercher... Audio et Télématique Questions fréquentes Les tableaux ci-après regroupent les réponses aux questions les plus fréquemment posées. QUESTION RÉPONSE SOLUTION Il y a un écart de Pour permettre une qualité d'écoute optimum, les réglages audio Vérifier que les réglages audio (Volume, Grave, qualité... Page 313 87,5 Mhz s'affiche...). L'antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors d'un Faire vérifier l'antenne par le réseau PEUGEOT. passage en lavage ou dans un parking souterrain). Coupures du son de Le système RDS recherche pendant cette brève coupure du son Désactiver la fonction RDS si le phénomène est... Page 314 Audio et Télématique QUESTION RÉPONSE SOLUTION Le CD est éjecté Le CD est placé à l'envers, illisible, ne contient pas de données Vérifier le sens de l'insertion du CD dans le systématiquement ou n'est audio ou contient un format audio illisible par l'autoradio. lecteur. Page 315 Audio et Télématique QUESTION RÉPONSE SOLUTION L'iPod n'est pas reconnu L'iPod est d'une génération incompatible de la connexion USB. lors de la connexion sur la prise USB. Le disque dur ou Certaines disques durs ou périphériques nécessitent une Branchez le périphérique sur la prise 230V, la périphérique n'est pas alimentation électrique supérieure à... Page 317 Audio et Télématique Autoradio Sommaire Premiers pas Commandes au volant Radio Média Réglages audio Arborescence(s) écran(s) Questions fréquentes Pour des raisons de sécurité, le conducteur doit impérativement réaliser les opérations nécessitant une attention soutenue véhicule à l'arrêt. Lorsque le moteur est arrêté et afin de préserver la batterie, le système se coupe après l'activation du mode économie d'énergie. Page 318 Audio et Télématique Premiers pas Marche / Arrêt, réglage du volume. Affichage de la liste des stations Recherche automatique de la radio captées, des plages ou des de fréquence supérieure. répertoires CD/MP3. Sélection plage CD suivante. Pression continue : mise à jour de la Navigation dans une liste. Page 319 Audio et Télématique Commandes au volant Radio : sélection station mémorisée Radio : recherche automatique inférieure / supérieure. fréquence inférieure. Sélection élément précédent / CD / MP3 : sélection de la piste précédente. suivant d'un menu. CD : pression continue : retour rapide. Audio et Télématique Radio Mémoriser une station Gérer la liste Effectuer des pressions successives Appuyer sur LIST pour afficher la Le RDS, si affiché, permet de continuer sur SRC/BAND pour sélectionner la liste des stations captées, classées à écouter une même station grâce au gamme d'onde FM1, FM2 ou AM. Page 321 Audio et Télématique Écouter les messages TA Sélectionner "On" ou "Off" pour Sélectionner "On" ou "Off" pour La fonction TA (Trafic Announcement) activer ou désactiver le RDS. activer ou désactiver la diffusion des rend prioritaire l'écoute des messages annonces trafic. d'alerte TA. Page 322 Audio et Télématique Média Afficher les infos TEXT Prise auxiliaire (AUX) Lecteur CD Insérer un CD dans le lecteur, la lecture Les infos text sont des informations commence automatiquement. transmises par la station radio et Insérer une compilation MP3 dans le lecteur relative à... Audio et Télématique Écouter une compilation Mode de lecture Appuyer sur LIST pour afficher Remonter jusqu'au premier niveau Appuyer sur MENU. l'arborescence des dossiers de la d'arborescence pour choisir le classement des compilation. pistes : Par Dossiers : intégralité des dossiers Sélectionner "Média". Page 324 Audio et Télématique Réglages audio Informations et conseils L'autoradio ne lit que les fichiers avec Les playlists acceptées sont de type .m3u et Appuyer sur ˜ pour afficher le menu l'extension ".mp3", ".wma", ".wav". .pls. des réglages audio. Le nombre de fichier reconnu est limité à 5 000 dans 500 répertoires sur 8 niveaux maximum. Page 325 Audio et Télématique Arborescence(s) écran(s) MENU Affichage Radio Trafic TA TXT DEFIL INFO TEXT Unité Média Celsius Fahrenheit Lecture Normal Aléatoire Langue Aléat. tous Répétition INFO TEXT... Page 326 Audio et Télématique Questions fréquentes Les tableaux ci-après regroupent les réponses aux questions les plus fréquemment posées. QUESTION RÉPONSE SOLUTION Il y a un écart de Pour permettre une qualité d'écoute optimum, les réglages audio Vérifier que les réglages audio (Volume, Grave, qualité... Page 327 RDS. défaillance de l'autoradio. L'antenne est absente ou a été endommagée (par exemple lors d'un Faire vérifier l'antenne par le réseau PEUGEOT. passage en lavage ou dans un parking souterrain). Coupures du son de Le système RDS recherche pendant cette brève coupure du son... Page 328 Audio et Télématique QUESTION RÉPONSE SOLUTION Le CD est éjecté Le CD est placé à l'envers, illisible, ne contient pas de données Vérifier le sens de l'insertion du CD dans le systématiquement ou n'est audio ou contient un format audio illisible par l'autoradio. lecteur. Page 329 Commande de secours coffre .....43 Boîte à gants ..... 71 Antipatinage des roues (ASR) ....19, 90 Commande des lève-vitres .....46 Boîte de vitesses automatique ..115, 126, 208 Commande des sièges chauffants ....52 Antivol .....118 Appel d'assistance .....223 Boîte de vitesses manuelle ... 115, 122, 131 Commande d'essuie-vitre ..... Page 330 Index alphabétique Conseils de conduite .....117, 160 Eclairage d'accompagnement ... 36, 79, 80 Fermeture des portes .....37 Consommation carburant .....115 Eclairage d'ambiance .....69 Fermeture du coffre .....43 Contact .....120 Eclairage intérieur .....68, 69 Feu antibrouillard arrière ....81, 199, 200 Contrôle de pression (avec kit) .....183 Éclairage statique d'intersection ....86 Feu de recul .....199... Page 331 Index alphabétique Jack .....254 Menu .....230, 232, 236, 244, 246, Gonflage des pneus .....115 Jantes aluminium ..... 181 248, 258, 260, 262, 278, 280 Gonflage occasionnel (avec kit) ....183 Jauge de carburant .....154 Menus (audio) .....244, 246, 248 Jauge d'huile ..... Page 332 (Digital Audio Broadcasting)....252, 253 Oubli des feux .....82 Peinture mate .....181 Rangements .....52, 71 Outillage .....189 Peugeot Connect Assistance .....223 RDS ..... 251 Outils .....188, 202, 212 Peugeot Connect Packs .....223 Réamorçage circuit de carburant ....214 Ouverture de la trappe à carburant ....154 Peugeot Connect SOS .....222... Page 333 Sous-gonflage (détection) .....151 Trappe à carburant.....154, 156 Station de radio .....250, 251 Triangle de signalisation .....182 Stop & Start .....16, 66, 131, 147, Troisième feu de stop .....201 154, 167, 208, 211 Streaming audio Bluetooth ..254, 256, 303... Page 339 écrite d'Automobiles PEUGEOT. véhicule, est strictement réservé au caractéristiques techniques, équipements et réseau PEUGEOT ou à un atelier qualifié, accessoires sans être tenue de mettre à jour disposant d'un outillage adapté (risques Pour toute intervention sur votre véhicule, le présent guide. Page 340 Français FR.16208.0010 www.peugeot.com... Page 341 Le circuit de charge de la batterie Le témoin doit s'éteindre au démarrage du moteur. est défaillant (cosses sales ou S'il ne s'éteint pas, consultez le réseau PEUGEOT ou desserrées, courroie d'alternateur un atelier qualifié. détendue ou sectionnée...). Sous-gonflage fixe. Page 342 Informations pratiques Réservoir de carburant Capacité du réservoir : environ 50 litres (45 litres pour le moteur Diesel BlueHDi). Niveau mini de carburant Remplissage Lorsque le niveau mini du réservoir est atteint, ce témoin s'allume au combiné. Il vous reste environ 5 litres de carburant dans le réservoir. Page 343 être effectuée de votre véhicule, la vidange du du témoin. par le réseau PEUGEOT ou un atelier qualifié. réservoir est indispensable avant la Si le témoin reste affiché, il s'agit d'un manque mise en route du moteur. COMPLÉMENT AU GUIDE D'UTILISATION Véhicule bicarburation essence ou gaz de pétrole liquéfi é (GPL) Ce schéma est à titre d'exemple, il peut varier selon le modèle d'adaptateur. Page 345 Bienvenue Sommaire Nous vous invitons à lire attentivement ce complément avant de vous ■ Qu'est-ce que le GPL ? mettre au volant de votre véhicule. ■ Installation GPL ■ Commutateur GPL Ce complément contient toutes les informations relatives aux spécificités GPL de votre véhicule ainsi que d'importantes recommandations que ■... Qu'est-ce que le GPL ? Le GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié) ou LPG (Liquefied Petroleum Gas), est un mélange Conditions de circulation et de Disponibilité du carburant d'hydrocarbures (butane et propane) issus du stationnement Le carburant GPL est rel